



Manual de Operação e Programação

Linha: Downlight

Produto: PAQ-33W

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

MODELO DE CONTROLE 1

PAREAR LUMINÁRIAS COM CONTROLE:


- 1- Ligue a energia da luminária;
- 2- Pressione "Setup" por 5 segundos;
- 3- A luminária piscará indicando que foi pareada com sucesso.

CANCELAR PAREAMENTO COM CONTROLE:

Obs.: Dependendo do modelo de driver, não é necessário cancelar o pareamento, pode-se parear diretamente com outro controle seguindo os passos descritos acima.

- 1- Desligue a energia da luminária por 10 segundos;
- 2- Ligue a energia e pressione "Setup" por 5 segundos;
- 3- Após a luminária piscar, pressione e segure "On/Off" até que a luminária pisque uma vez, indicando que o cancelamento foi bem sucedido.

FUNÇÕES DAS TECLAS:




MODELO DE CONTROLE 2

PAREAR LUMINÁRIAS COM CONTROLE:

- 1- Desligue a energia da luminária;
- 2- Pressione e segure "On";
- 3- Ligue a energia da luminária enquanto pressiona a tecla;
- 4- A luminária piscará indicando que foi pareada com sucesso.

Obs.: Pode ser feita a configuração acima com várias luminárias ao mesmo tempo.

FUNÇÕES DAS TECLAS:



ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.